

～キ一覧～

Operation

キー一覧

◆ キーボードに割り当てられた主な機能は次の通りです



マウス操作

左ボタン

- ・メニューやアイコンを選択します。
- ・画面上で作画位置を指示します。
- ・オブジェクトを選択します。

右ボタン

- ・コンテキストを表示します。
- ・選択中のオブジェクトを解除します。
- ・右ドラッグしたままマウスを移動すると選択完了(確定)します。
([Enter]キー押下と同じ処理をします)

ホイール

- ・ホイールを回転すると画面を拡大/縮小します。
- ・ホイールを押しながらマウスを移動すると画面を移動します。
- ・ホイールをダブルクリックすると基準表示に戻ります。


◆一覧


| | | | |
|--------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| T a b | ..候補の切換 | F 1 | ..ヘルプ |
| Q | ..基準表示 | F 2 | ..スナップの数値入力 |
| R | ..再表示 | F 5 | ..再表示 |
| I | ..縮小 (マウス位置) | Home | ..基準表示 |
| O | ..拡大 (マウス位置) | Delete | ..単独削除 (1つのオブジェクトを削除) |
| P | ..オブジェクト基準 | Page Up | ..拡大 (画面中央) |
| J | ..移動 (マウス位置) | Page Down | ..縮小 (画面中央) |
| K | ..矩形拡大 | | |
| : | ..ルーペ | | |
| | ..モードの切換 (パターンの切り替え) | | |


| | |
|--------------|---|
| Ctrl | +左クリック ..選択時、選択オブジェクトの反転 |
| Shift | +左クリック ..選択時、選択オブジェクトの追加 ..角度ピッチOFFで作画時、一時的に角度ピッチ有効化 |
| Alt | +左クリック ..作画時、一時的に距離ピッチ、角度ピッチを無効化 |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Back Space | ..使用中コマンドの終了 |
| Shift + Back Space | ..全てのコマンド終了 |
| Ctrl + Z | ..UNDO (ひとつ前の状態に復帰) |
| Ctrl + Y | ..REDO (UNDOの逆) |

◆一覧 ※キーボードカーソルモード用

 ..端点検出

 ..交点検出

 ..中点検出


 ..点確定


 +  ..右方向のオブジェクト上にカーソル移動


 +  ..左方向のオブジェクト上にカーソル移動


 +  ..上方向のオブジェクト上にカーソル移動

 +  ..下方向のオブジェクト上にカーソル移動

数値 +  ..入力した数値分、右方向にカーソル移動

数値 +  ..入力した数値分、左方向にカーソル移動

数値 +  ..入力した数値分、上方向にカーソル移動

数値 +  ..入力した数値分、下方向にカーソル移動