

CADEWA Smart V2.0

～キーー覧～

Operation

キー一覧

◆ キーボードに割り当てられた主な機能は次の通りです



マウス操作

左ボタン

- ・メニューやアイコンを選択します。
- ・画面上で作画位置を指示します。
- ・オブジェクトを選択します。


右ボタン

- ・コンテキストを表示します。
- ・選択中のオブジェクトを解除します。
- ・右ドラッグしたままマウスを移動すると選択完了(確定)します。
([Enter]キー押下と同じ処理をします)

ホイール

- ・ホイールを回転すると画面を拡大/縮小します。
- ・ホイールを押しながらマウスを移動すると画面を移動します。
- ・ホイールをダブルクリックすると基準表示に戻ります。

◆一覧

Tab	..候補の切換	F1	..ヘルプ
Q	..基準表示	F2	..スナップの数値入力
R	..再表示	F5	..再表示
I	..縮小(マウス位置)	Home	..基準表示
O	..拡大(マウス位置)	Delete	..単独削除(1つのオブジェクトを削除)
P	..オブジェクト基準	Page Up	..拡大(画面中央)
J	..移動(マウス位置)	Page Down	..縮小(画面中央)
K	..矩形拡大		
:	..ルーペ		
	..モードの切換 (パターンの切り替え)		

Ctrl	+左クリック ..選択時、選択オブジェクトの反転
Shift	+左クリック ..選択時、選択オブジェクトの追加 ..角度ピッチOFFで作画時、一時的に角度ピッチ有効化
Alt	+左クリック ..作画時、一時的に距離ピッチ、角度ピッチを無効化

Back Space	..使用中コマンドの終了
Shift + Back Space	..全てのコマンド終了
Ctrl + Z	..UNDO(ひとつ前の状態に復帰)
Ctrl + Y	..REDO(UNDOの逆)

