

CADEWA Smart V3.0

～ ｷｰｰ覧 ～

Operation

キー一覧

◆ キーボードに割り当てられた主な機能は次の通りです



マウス操作

左ボタン

- ・メニューやアイコンを選択します。
- ・画面上で作画位置を指示します。
- ・オブジェクトを選択します。

右ボタン

- ・コンテキストを表示します。
- ・選択中のオブジェクトを解除します。
- ・右ドラッグしたままマウスを移動すると選択完了(確定)します。
([Enter]キー押下と同じ処理をします)

ホイール

- ・ホイールを回転すると画面を拡大/縮小します。
- ・ホイールを押しながらマウスを移動すると画面を移動します。
- ・ホイールをダブルクリックすると基準表示に戻ります。

◆一覧

Tab	・・・候補の切換	F1	・・・ヘルプ
Q	・・・基準表示	F2	・・・スナップの数値入力
R	・・・再表示	F5	・・・再表示
I	・・・縮小(マウス位置)	Home	・・・基準表示
O	・・・拡大(マウス位置)	Delete	・・・単独削除(1つのオブジェクトを削除)
P	・・・オブジェクト基準	Page Up	・・・拡大(画面中央)
J	・・・移動(マウス位置)	Page Down	・・・縮小(画面中央)
K	・・・矩形拡大		
:	・・・ループ		
	・・・モードの切換 (パターンの切り替え)		

Ctrl	+左クリック ・・・選択時、選択オブジェクトの反転
Shift	+左クリック ・・・選択時、選択オブジェクトの追加 ・・・角度ピッチOFFで作画時、一時的に角度ピッチ有効化
Alt	+左クリック ・・・作画時、一時的に距離ピッチ、角度ピッチを無効化

Back Space	・・・使用中コマンドの終了
Shift + Back Space	・・・全てのコマンド終了
Ctrl + Z	・・・UNDO(ひとつ前の状態に復帰)
Ctrl + Y	・・・REDO(UNDOの逆)

